


# Mål rosetter






## Mål rosetter

1. Roset til Flex
2. Roset til Fusion, Nordic single tap eller Nordic blandingsbatteri
3. Roset til Nordic sæbedispenser
4. Dækplade

Alle mål i mm.



Quooker®

Quooker Skandinavien A/S  
Mesterloden 42  
2820 Gentofte  
70 25 20 40  
[info@quooker.dk](mailto:info@quooker.dk)  
[quooker.dk](http://quooker.dk)