

Powerswitch

Quooker energifordeler gør det muligt at forbinde to Quooker-enheder til en eksisterende stikkontakt ved siden af en anden enhed med højt strømforbrug. Med andre ord kan en Quooker-beholder, en CUBE og for eksempel en opvaskemaskine samtidigt anvende den samme gruppe. Så snart opvaskemaskinen kræver meget strøm, sikrer et signal fra powerswitch, at Quooker-beholderen stopper opvarmning, indtil opvaskemaskinen bruger mindre strøm igen. Mængden af kogende vand, som stadig er til stede i Quooker-beholderen, kan stadig tappes. CUBE kan fortsætte med at blive brugt. Tilslut Quooker-beholderen til det røde stik, det blå til CUBE og det andet køkkenapparat til det grå.

Tekniske specifikationer

Spænding	230 V @ 50hz
Ampere	13 A
Max. Watt	2700 W
Længde på kabel	1,3 m
Ledningsstørrelse	3 x 1,5 mm ²
Størrelse på Energifordeler	330 x 75 x 50 mm
Stik type	Schuko (Type F)

